

**Produktname: Ultraschall-Reiniger**  
**Hersteller / Lieferant: Planol GmbH + Co. KG**  
**Technische Daten:**

**Karton à 12 X 1 L**                      **Art.-Nr. 750001538**

**Gefährlicher Stoff bzw. gefährliche Zubereitung:**      **JA**       **NEIN**   
**Auskunftgebender Bereich:**      **Abteilung Umweltschutz - Telefon: +49/(0)6181/94570-0**

**Eigenschaften:**

Anwendung Im Ultraschall-Bad.  
 pH-neutrales Ultraschallreiniger-Konzentrat für die gründliche, ultraschallgestützte, Reinigung aller wasserbeständigen Gegenstände (Uhren, Brillen, Schmuck, Gebiss, Zahn-Prothesen, Münzen oder Kleinteile).  
 Materialschonend und stark wirksam zugleich ist dieser Reiniger für eine Vielzahl an Anwendung, wie z.B. den Einsatz im Labor, Werkstatt und Haushalt geeignet.  
 Durch seine hervorragende Löse- und Emulgierkraft entfernt er mühelos mineralische Rückstände, Öle, Fette und sonstige Schmutzreste.

**Anwendung und Dosierung:**

Bei normaler Verschmutzung 1 %ige Lösung (1g auf 100ml Wasser) in das Ultraschallbad dosieren.  
 Bei starker Verschmutzung Verdünnung bis auf 10% (10g auf 100ml Wasser) erhöhen.  
 Den Reinigungsprozess entsprechend der Angaben des Geräteherstellers starten und nach Beendigung der Reinigung das Objekt kurz unter klares Wasser halten.

pH –Wert						
2	4	6	<b>6,5 – 7,5</b>	10	12	14

**Inhaltsstoffe:**

Unter 5 % anionische Tenside, unter 5 % nichtionische Tenside, Duftstoffe, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE

**Weitere Inhaltsstoffe:**

Hilfs- und Farbstoffe.

**Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

**Signalwort:** Achtung

**Gefahrenhinweise:**

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

**Sicherheitshinweise:**

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

**Entält:** 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on

Weitere Informationen über die Gefahren entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

*Frostgeschützt lagern!*